

Ръководство: Как да свържете DTU устройството, към вашите микроинвертори

Ако вашите микроинвертори не се показват на линия или не са свързани с **DTU** устройството, следвайте стъпките по-долу, за го добавите ръчно чрез приложението

S-Miles Enduser:

Преди да започнете:

- Включете **GPS** услугите за местоположение на вашият смартфон.
- Застанете в близост до включеното **DTU** устройство.
- Подгответе/запишете серийните номера (**SN**) на микроинверторите. Те се намират върху етикетите на инверторите или документацията за монтаж.

Стъпка #1

1. Отворете приложението **S-Miles Enduser** на вашият телефон.
2. Не влизайте в профила си. Вместо това погледнете най-долната част на екрана за вход.
3. Натиснете **Local Install** (При някои версии на приложението тази опция е означена, като **Network Config.**)

Стъпка #2

1. Приложението ще изиска да свържете телефона си към локалната **Wi-Fi** мрежа на **DTU** устройството.
2. Отворете настройките за **Wi-Fi** на телефона си.
3. Свържете се към безжичната мрежа с име **DTUI_XXXXXXXX** (буквите **X** съответстват на серийния номер на вашето **DTU**)

Стъпка #3

1. В менюто на приложението натиснете **O&M** в долната част на екрана.
 2. Изберете **Dev List (Device List)**. Тук се показват всички микроинвертори, които в момента са свързани с вашето **DTU**.
-

Стъпка #4

От съображение за сигурност **DTU** не може автоматично да откриете произволни микроинвертори. Необходимо е да посочите конкретният сериен номер на устройството, което искате да бъде добавено.

1. Натиснете бутона **+ Add** в горният десен ъгъл.
 2. Изберете **Auto Search**.
 3. Въведете серийният номер (**SN**) на микроинвертора.
 4. Натиснете **Search** (или **Confirm**).
 5. **DTU** ще изпрати защитен сигнал, за да открие и установи връзка с този конкретен микроинвертор.
-

Стъпка #5

Изчакайте 3-5 минути. Индикаторът на микроинверторите трябва да започне да мига в зелено, което означава, че устройството е успешно закачено и вече предава данни към **DTU** устройството.